

**Ponceuse
vibrante
180W**

RYOBI

ESS-1890C

Livetool Indicator™



Attache-câble auto-agrippant pour ranger facilement le câble d'alimentation

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W):	180
Nombre d'oscillations (osc/min):	12 000
Amplitude d'oscillation (mm):	1.6
Format du patin (mm):	90x187
Longueur du câble (m):	3
Poids :	kg

Excellente prise en main grâce aux deux poignées avant et arrière pour un ponçage facile et précis

Indicateur luminescent de présence de tension « Livetool Indicator »

Système de fixation de l'abrasif traditionnel à pinces

Interrupteur bi-matière Marche/Arrêt

Système actif d'aspiration intégré

Technologie « DustTech™ » garantissant une collecte maximale de la poussière

Attache-câble auto-agrippant pour ranger facilement le câble d'alimentation

Accessoires fournis

- 1 matrice de poinçonnage du papier
- Sac à poussière « DustTech™ »
- 6 feuilles abrasives (grain #60, #100 & #150)

CODE EAN. 4892210102447

18.04.06